

modelo: F8



Helicóptero teledirigido

Intrepid F8

Edad: 8+

Tiempo de vuelo 22 min.

2,4 GHz Frecuencia para jugar sin interferencias.

Incluye batería (3,7 V Li-Po) y cargador USB.

Pilas mando: 3 x 1,5V AAA(LR03). (no incluidas).

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridás y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia porque contienen información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Incluye cargador. Tiempo de carga: 60 min.

Potencia de transmisión: 9 dBm

Frecuencia: 2,4 GHz.

Alcance: hasta 40 metros.

modelo: F8

Helicóptero teledirigido

Intrepid F8

Idade: 8+

Tempo de voo 22 min.

2,4 GHz Frequência para brincar sem interferências.

Inclui bateria (3,7 V Li-Po) e carregador USB.

Pilhas controlo: 3 x 1,5V AAA(LR03). (não incluídas).

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-círcuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo á criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro pois contêm informação importante. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Inclui carregador. Tempo de carregamento: 60 min.

Potência de transmissão: 9 dBm.

Frequência: 2,4 GHz.

Alcance: até 40 metros.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.