

Modelo: 7318



Big Bang Burger

Edad: 3+

INCLUYE

- 1 hamburguesa (6 partes).
- 1 portapatatas.
- 1 patatas fritas.
- 1 sobre de tomate.
- 1 sobre de mayonesa.
- 1 espátula.
- 1 cesta para la freidora.
- 2 vasos con tapa.
- 1 tarjeta de crédito.

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Conserve el embalaje porque contiene información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Limpiar con un paño húmedo. Instrucciones de funcionamiento: mover el botón a la posición on/off para encender y apagar el juguete respectivamente.

Pilas: 2 x 1,5 V AAA (LR03)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Modelo: 7318

Big Bang Burger

Idade: 3+

INCLUI

- 1 hambúrguer (6 partes).
- 1 porta-batatas.
- 1 batatas fritas.
- 1 embalagem de ketchup.
- 1 embalagem de maionese.
- 1 espátula.
- 1 cesto para a fritadeira.
- 2 copos com tampa.
- 1 cartão de crédito.

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Conserve a embalagem pois esta contém informações importantes. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano húmido. Instruções de funcionamento: puxe o botão para posição on/off para ligar e desligar o brinquedo respetivamente.

Pilhas: 2 x 1,5 V AAA (LR03)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.