

Modelo: GPF1805



Atizatopos

Edad: 5+

OBJETIVO

Sacar a todos los topos de sus madrigueras.

ANTES DE EMPEZAR

Colocar la base del juego sobre una superficie plana y meter los topos en sus madrigueras. Encender el interruptor.

CÓMO JUGAR

1. Cada jugador coge un martillo.
2. Golpear a los topos en la cabeza cuando se asomen hasta sacarlos de la madriguera.
3. Separar los topos cazados del martillo magnético y dejarlos aparte. Continuar hasta vaciar las madrigueras.

QUIÉN GANA

El jugador que más topos cace.

OTRA FORMA DE JUGAR

Por turnos, los jugadores se cronometran para ver quién es el más rápido en sacar todos los topos de sus madrigueras.

MONTAJE

Colocar las pegatinas sobre los topos y la madriguera. Con el interruptor apagado, insertar la pila en su compartimento como se indica en la ilustración. Antes de guardar el juego, apagar el interruptor y sacar la pila.

ENCENDIDO/APAGADO

Mover el botón a la posición on/off para encender y apagar el juguete respectivamente.

INCLUYE

- 1 base.
- 2 martillos magnéticos.
- 9 topos.
- 2 hojas de pegatinas.

Pila: 1 x 1,5 V C (LR14)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.

Modelo: GPF1805

- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Conserve el envase porque contiene información importante. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. El juguete debe ser montado por un adulto. Limpiar con un paño húmedo.

Llévelo a un punto adecuado para reciclar.

Apanhatoupeiras

Idade: 5+

OBJETIVO

Tirar todas as toupeiras das suas tocas.

ANTES DE COMEÇAR

Colocar a base do jogo sobre uma superfície plana e colocar as toupeiras nas suas tocas. Ligar o interruptor.

COMO JOGAR

1. Cada jogador pega num martelo.
2. Bater na cabeça das toupeiras quando surgem até as tirar da toca.
3. Separar as toupeiras caçadas do martelo magnético e pôr de parte. Continuar até esvaziar as tocas.

QUEM VENCE

O jogador que mais toupeiras caçar.

OUTRA FORMA DE JOGAR

À vez, os jogadores cronometram-se para ver quem é o mais rápido a tirar todas as toupeiras das tocas.

Modelo: GPF1805

MONTAGEM

Colocar os autocolantes nas toupeiras e na toca. Com o interruptor desligado, inserir a pilha no seu compartimento como indica- do na ilustração. Antes de guardar o jogo, desligar o interruptor e retirar a pilha.

LIGADO/DESLIGADO

Puxe o botão para posição on/off para ligar e desligar o brinquedo respetivamente.

INCLUI

- 1 base.
- 2 martelos magnéticos.
- 9 toupeiras.
- 2 folhas de autocolantes.

Pilha: 1 x 1,5 V C (LR14)

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo á criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Conserve a embalagem pois esta contém informações importantes. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Limpar com um pano húmido.

Leve-o a um ecoponto adequado para reciclar.

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.