Consejos METRONIC para instalar tu antena interior

1. Consulta la cobertura TDT

En tu ayuntamiento
o bien en la web:

https://televisiondigital.mineco.gob.es

2. Asegúrate

La ubicación donde vas a instalar la antena no debería tener cerca estructuras metálicas (columnas, vigas, estructuras de pladur, etc...) que puedan provocar interferencias

3. Verifica

Las conexiones deben estar realizadas tal como se indica en el manual

4. Comprueba

La antena debe estar conectada a la corriente, ya sea mediante el transformador (incluido en el embalaje), ó bien a través de la propia toma de antena TV/TDT (5V).

5. Observa

Si al realizar la búsqueda, no recibes todos los canales ó algunos se pixelan, deberás ajustar la orientación de la antena o bien trasladarla lo más cerca del exterior posible (cerca de ventana o abertura al exterior).

No recibes canales?

Tu TV tiene TDT integrado?

Generalmente, los TV's con pantalla plana ya integran el sintonizador TDT y la opción de alimentación de antena ya está activada por defecto

Comprueba

Si la zona donde vas a instalar la antena tiene buena cobertura para TDT

Buena cobertura TDT

No necesitas utilizar la alimentación incluida en la caja

El TDT integrado en el TV ya proporciona la corriente para alimentar la antena

Poca cobertura TDT

- Tu antena está situada lejos de un repetidor
- Vives en una zona con poca cobertura TDT

Necesitas utilizar la alimentación incluida(*) en la caja

(*) Dependiendo del modelo