

**Modelo: 36172**



## **Freidora de aire**

### **BON APPÉTIT**

Edad: 3+

#### **INCLUYE**

- . Freidora.
- . Cesta.
- . 5 patatas fritas.
- . 2 nuggets.
- . 2 platos.
- . Bote de kétchup.
- . Salsa barbacoa.

**ADVERTENCIA:** No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

**ADVERTENCIAS:** Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Este juguete produce destellos que pueden desencadenar epilepsia en individuos sensibilizados.

**INSTRUCCIONES / RECOMENDACIONES:** Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futuras referencias, ya que contienen información importante. Limpiar con un paño húmedo. El juguete se vende con las pilas instaladas a efectos de demostración. Al adquirirlo, es aconsejable sustituirlas por otras nuevas.

Este juguete funciona con 3 pilas de 1,5 V  $\text{---}$  AAA LR03 (incluidas).

#### **INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:**

- . No mezclar pilas nuevas y usadas.
- . No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- . Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- . No se deben recargar las pilas no recargables.
- . Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- . Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- . Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- . El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- . Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- . Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- . No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

## **Fritadeira sem óleo**

### **BOM APETITE**

Idade: 3+

#### **INCLUI**

- . Fritadeira.
- . Cesto.
- . 5 batatas fritas.

- 2 nuggets.
- 2 pratos.
- Frasco de ketchup.
- Molho barbecue.

**ATENÇÃO:** Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes.

**ATENÇÃO:** Utilizar sob a supervisão de um adulto. Este brinquedo produz clarões suscetíveis de desencadear epilepsia em indivíduos sensíveis.

**INSTRUÇÕES / RECOMENDAÇÕES:** As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, bracheiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Limpar com um pano húmido. O brinquedo é vendido com baterias instaladas para fins de demonstração. Ao comprar, é aconselhável substituí-los por novas.

Este brinquedo é alimentado por 3 pilhas de 1,5 V  AAA LR03 (incluídas).

#### INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correcta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

### **Air fryer**

### **BON APPÉTIT**

Age: 3+

#### INCLUDES


- Fryer.
- Basket.
- 5 fries.
- 2 nuggets.
- 2 plates.
- Bottle of ketchup.
- Barbecue sauce.

**WARNING:** Not suitable for children under 36 months. Small parts.

**WARNING:** Use under adult supervision. This toy produces flashes that may trigger epilepsy in sensitized individuals.

**INSTRUCTIONS / RECOMMENDATIONS:** Colours and contents may be different from those illustrated. Remove the wrapping, bags, zip ties, and wires before giving the toy to the child. Keep the instructions and packaging for future reference as they contain important information.

Clean with a wet cloth. The toy is sold with batteries installed for demonstration purposes. When purchased, it is advisable to replace them with new ones.

This toy is powered by batteries 3 x 1.5V  AAA LR03 (included).

#### IMPORTANT INSTRUCTIONS REGARDING BATTERIES:

- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

- If you are not going to use the batteries for a long period of time, remove them.
- . Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- Remove rechargeable batteries from inside the toy before recharging.
- Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.
- . Only recommended batteries of the same or equivalent type should be used.
- Battery replacement should be done by an adult.
- Batteries should be inserted with the correct polarity.
- Dead batteries should be removed from the toy.
- . The power supply terminals must not be short-circuited.

El Corte Inglés, S.A.  
Hermosilla, 112 28009 Madrid  
España / Espanha / Spain  
clientes@elcorteingles.es  
NIF: A28017895  
Fabricado en / na China / Made in China