

modelo/style: FP-873ZU



Producto conforme a la norma / Produto conforme á norma / In compliance with :

EN ISO 4210-2:2015

Pedales de plataforma

Compatibles con todo tipo de bicicletas. Gran agarre. Amplia superficie de apoyo de 9x9cm. Bandas reflectantes. Fabricados en polipropileno con eje de boro.

Información importante: Guardar para futuras consultas. Leer detenidamente. Limpiar el pedal antes de cada uso. Si está roto o dañado, sustituir por uno nuevo. Herramientas: llave Allen de 3,4, 6 u 8 mm (según modelo) o llave fija de 15 mm. Cómo colocar los pedales en las bielas: Pedal derecho (R): de derecha a izquierda. Pedal izquierdo (L): de izquierda a derecha. 1. Lubricar suavemente las roscas del eje con grasa o aceite. 2. Enroscar el eje en el agujero de la biela. 3. Desde el otro lado, introducir la llave Allen en el hueco del eje. Atornillar los ejes del pedal en los brazos de la biela y apretar. Torque de ajuste: 340 kgf/cm.

Léase la información suministrada por el fabricante

Pedais de plataforma

Compatíveis com todos os tipos de bicicletas. Ótima aderência. Ampla superfície de apoio de 9 x 9 cm. Faixas refletoras. Fabricados em polipropileno com eixo de boro.

Informação importante: Guardar para consultas no futuro. Ler detalhadamente. Limpar o pedal antes de cada utilização. Se está partido ou danificado, substituir por um novo. Ferramentas: chave Allen de 3,4, 6 u 8 mm (segundo o modelo). Como colocar os pedais nas bielas: Pedal direito (R): da direita para a esquerda. Pedal esquerdo (L): da esquerda para a direita. 1. Lubrificar ligeiramente as roscas do eixo com massa consistente ou óleo. 2. Enroscar o eixo no orifício da biela. 3. Do outro lado, introduzir a chave Allen no orifício do eixo. Aparafusar os eixos do pedal nos braços da biela e apertar. Binário de aperto: 340 kgf/cm.

Leia as informações fornecidas pelo fabricante

modelo/style: FP-873ZU

Platform pedals

Compatible with all types of bicycle. Excellent grip. Large 9 x 9 cm surface. Reflective strips. Made of polypropylene with boron spindle.

Important information: Keep for future reference. Read carefully. Clean the pedal before each use. If it is broken or damaged, replace with a new one. Tools: 3,4, 6 or 8 mm Allen key (depending on the model) or a 15 mm spanner. How to fit the pedals to the crank arms: Right pedal (R): clockwise. Left pedal (L): anticlockwise. 1. Lightly grease the spindle threads with grease or oil. 2. Screw the spindle into the hole of each crank arm. 3. From the other side of the crank arm, insert the Allen key into the hole of the spindle. Screw the pedal spindles into the crank arms and tighten. Adjustment torque: 340 kgf/cm.

Read the information supplied by the manufacturer

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid.
España /Espanha/ Spain. NIF: A28017895
Fabricado en /na China. Made in China