

modelo: 5588-624



Brickfielder

Edad: 4+

¡Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas.

Pilas mando: 2 x 1,5 V AA (LR6)

Batería coche: Li-ion 1 x 3,7 V

INSTRUCCIONES IMPORTANTES RELACIONADAS CON LAS PILAS:

- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Si no va a utilizar las pilas durante un periodo largo, sáquelas.
- No se deben recargar las pilas no recargables.
- Retirar las pilas recargables de dentro del juguete antes de recargarlas.
- Las pilas recargables solo deben ser cargadas bajo la supervisión de un adulto.
- Solo deben usarse pilas recomendadas del mismo tipo o equivalentes.
- El cambio de pilas debe ser realizado por un adulto.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del juguete.
- No deben cortocircuitarse los terminales de alimentación.

Los colores y contenidos pueden ser diferentes de los ilustrados. Retire el envoltorio, bolsas, bridas y alambres antes de dar el juguete al niño. Conserve las instrucciones y el envoltorio para futura referencia. Utilizar bajo la supervisión de un adulto. Leer las instrucciones detenidamente antes de utilizar por primera vez. El cambio y la carga de la batería deben ser realizados por un adulto. El cable de carga de la batería utilizado con el juguete ha de ser revisado regularmente para detectar deterioros en el cable, clavija, envoltorio y otras partes. En caso de tales deterioros, no tiene que ser usado hasta que el daño haya sido reparado. Utilizar únicamente el cable de carga suministrado con el juguete. No conectar al cable de carga a una fuente de alimentación superior a la recomendada. Limpiar el juguete con el cable de carga desconectado.

Potencia de transmisión: <5 dBm.

Frecuencia: 2,4 GHz.

Alcance: 20-25 metros

modelo: 5588-624

Brickfielder

Idade: 4+

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Peças de pequenas dimensões.

Pilhas controlo: 2 x 1,5 V AA (LR6)

Bateria carro: Li-ion 1 x 3,7 V

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DAS PILHAS:

- Não misture pilhas novas com pilhas usadas.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas normais (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Retire as pilhas do produto se não o usar durante um longo período de tempo.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- As pilhas recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- As pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
- Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas.
- A substituição das pilhas deve ser feita por um adulto.
- As pilhas destinam-se a ser introduzidas com a polaridade correta.
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo.
- Não coloque os terminais em curto-circuito.

As cores e os conteúdos podem diferir das imagens apresentadas. Remova a embalagem, bolsas, braçadeiras e fios antes de dar o brinquedo à criança. Conservar as instruções e o invólucro para referência no futuro. Utilizar sob a supervisão de um adulto. Ler as instruções detalhadamente antes de utilizar pela primeira vez. A substituição e o carregamento da bateria devem ser realizados por um adulto. O cabo de carregamento da bateria utilizado com o brinquedo deve ser examinado regularmente para detetar possíveis danos no cabo, pino de união, envolvente e outras partes. Na presença de qualquer um destes danos, o brinquedo não deve ser utilizado enquanto não for reparado. Utilizar unicamente o cabo de carregamento fornecido com o brinquedo. Não ligar o carregador a uma fonte de alimentação superior à recomendada. Limpar o brinquedo com o carregador desligado.

Potência de transmissão: <5 dBm.

Frequência: 2,4 Ghz.

Alcance: 20-25

El Corte Inglés, S.A.
Hermosilla, 112 28009 Madrid
España /Espanha. NIF: A28017895
Fabricado en / na China.