

Modelo/ Style: HAMACABB00216

0+m

Cumple con la norma EN 17022:2018

¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA.

ADVERTENCIA – Este producto no es un dispositivo de seguridad.

ADVERTENCIA – PELIGRO DE AHOGAMIENTO

Hay niños que se han ahogado utilizando dispositivos de ayuda para el baño. Los niños pueden ahogarse muy rápido en cantidades de agua incluso 2 cm. Permanezca siempre en contacto con el niño durante el baño. No deje nunca solo al niño desatendido en el baño, ni siquiera un instante. Si tiene que salir del cuarto, lleve al niño consigo. NO permita que otro niño (incluso mayor) sustituya a un adulto. Para evitar quemaduras con agua caliente, posicione el producto de manera tal que el niño no pueda acceder al punto de salida del agua caliente. Asegúrese siempre de que las ventosas estén perfectamente adheridas a la bañera. No utilice este producto en bañeras con superficies irregulares. Suspenda el uso del producto cuando el niño pueda permanecer sentado por sí solo. Revise la temperatura del agua contenida en el producto antes de colocar el niño. La temperatura normal del agua para el baño del niño está entre 35°C y 38°C. Revise la estabilidad del producto antes del uso. No utilice el producto si alguno de sus componentes está roto o falta. No utilice recambios que no hayan sido aprobados por el fabricante o el distribuidor. El símbolo  se utiliza para indicar el nivel máximo de agua que debe utilizarse. Enjuague después de cada uso.

Cumple a norma EN 17022:2018.

IMPORTANTE! LER ATENTAMENTE E CONSERVAR PARA FUTURA REFERÊNCIA

ATENÇÃO – Este produto não é um dispositivo de segurança.

ATENÇÃO – PERIGO DE AFOGAMENTO

Há crianças que se afogaram usando dispositivos de auxílio ao banho. As crianças podem afogar-se num período de tempo muito curto numa quantidade de água reduzida como 2 cm. Mantenha-se sempre em contacto com a criança durante o banho. Nunca deixe o bebé sem vigilância no banho, nem sequer por pouco tempo. Se tiver de sair da casa de banho, leve o bebé consigo. Não permita que outras crianças (até crianças mais velhas) substituam um adulto. Para evitar o risco de queimaduras pela água quente, coloque o produto de modo a impedir a criança de aceder à torneira. Certifique-se sempre que as ventosas aderem devidamente à banheira. Não utilize este produto em banheiras com superfícies irregulares. Deixar de utilizar o produto quando a criança seja capaz de manter uma posição sentada sem assistência. Verifique a temperatura da água no produto antes de colocar a criança. A temperatura típica da água para o banho de uma criança é entre 35°C e 38°C. Verifique a estabilidade do produto antes do uso. Não utilize o produto se algum dos seus componentes estiver danificado ou em falta. Não utilize peças de substituição não aprovadas pelo fabricante ou distribuidor. O símbolo  é usado para indicar o nível máximo de água que deve ser usado. Enxaguar depois de cada uso.

Modelo/ Style: HAMACABB00216

Conforms to EN 17022:2018

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING – Not a safety device

WARNING – DROWNING HAZARD.

Children have drowned while using bathing aids products. Children can drown in as little as 2 cm of water in a very short time. Always remain in contact with your child during bathing. Never leave your baby unattended in the bath, even for a few moments. If you need to leave the room, take the baby with you. DO NOT allow other children (even older) to substitute for an adult. To avoid scalding by hot water, position the product in such a way to prevent your child from reaching the source of water. Always ensure the suction cups are well adhered to the bath tub. Do not use this product on a bath tub with an uneven surface. Stop using the product when your child can sit unaided. Check the temperature of the water surrounding the product prior to placing the child into the product. The typical water temperature for bathing a child is between 35°C and 38°C. Check the stability of the product before use. Do not use the product if any components are broken or missing. Do not use replacements parts other than those approved by the manufacturer or distributor. The symbol

MAX



is used to indicate the maximum level of water to be used. Rinse after use.

