




LA CERRADURA EMBALADA ESTA CON LA COMBINACIÓN: 000

PARA PROGRAMAR LA CERRADURA; PULSAR EN EL ORIFICIO DE LA PARTE IZQUIERDA Y MANTENIENDO PULSADO. CAMBIAR LA COMBINACIÓN.