

ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA

con sonda exterior inalámbrica

Ref.107252

ES



12 h/24 h



Alarma
despertador



Exterior



Interior



LR03 AAA X2
(no incluidas)



LR06 AA X2
(no incluidas)



Retroiluminación

ÍNDICE

A - NORMAS DE SEGURIDAD

1 - PRECAUCIONES DE USO	05
2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	05
5 - RECICLAJE	05

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 - CONTENIDO DEL KIT	06
2 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA	06
3 - FUNCIONES PRINCIPALES	07

C - CONFIGURACIÓN

1 - PUESTA EN MARCHA RÁPIDA	08
Emparejamiento de la sonda con la estación	08
Ajuste de la fecha y hora	08
Ajuste del despertador	08
Ajuste automático de la hora	08
Visualización valores mín.-máx.	08
Reinicio de la estación meteorológica	09



D - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	10
2 - SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS	10
3 - GARANTÍA	10
4 - ASISTENCIA Y CONSEJOS	10
5 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	11

A - NORMAS DE SEGURIDAD**1 - PRECAUCIONES DE USO**

- La estación meteorológica no debe instalarse en un sitio donde la pantalla se pueda rayar o ensuciar.
- La estación meteorológica no está prevista para una instalación en el exterior, no se debe instalar en condiciones extremas de humedad ni de temperatura.
- No se debe exponer la sonda a la luz directa del sol ni a ninguna fuente luminosa.
- No deben acumularse varios ladrones o cables alargadores.
- No instalar cerca de productos químicos ácidos, amoníaco o una fuente que emita gases tóxicos.

2 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Antes de cualquier mantenimiento, el producto debe desconectarse de la red eléctrica.
- El producto no debe limpiarse con sustancias abrasivas ni corrosivas.
- Use un simple trapo suave ligeramente humedecido.
- No debe vaporizarse un aerosol ya que podría dañar el interior del producto.

3 - RECICLAJE

Este logotipo significa que no se deben tirar aparatos inservibles con los residuos domésticos. Las posibles sustancias peligrosas contenidas en el aparato pueden perjudicar la salud o al medio ambiente. Entregue estos aparatos a su distribuidor o utilice los servicios municipales de recogida selectiva.



Está prohibido desechar las pilas usadas con la basura ordinaria. Las pilas / acumuladores que contienen sustancias nocivas llevan marcados los símbolos contiguos, que indican la prohibición de tirarlas con la basura ordinaria. La designación de los metales pesados correspondientes es la siguiente: Cd = cadmio,

Hg = mercurio, Pb = plomo. Puede entregar estas pilas/acumuladores usados en los depósitos municipales (centros de clasificación de materiales reciclables), que tienen la obligación de recogerlos. No deje las pilas / pilas de botón / acumuladores al alcance de los niños, manténgalos en un sitio al que no puedan acceder. Hay riesgo de que los niños o los animales domésticos se los traguen. ¡Peligro de muerte! Si a pesar de todo se diera el caso, consulte inmediatamente con un médico o acuda al hospital. Tenga cuidado de no cortocircuitar las pilas ni tirarlas al fuego ni recargarlas. ¡Existe riesgo de explosión!




Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

B - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


1 - CONTENIDO DEL KIT



1 Estación meteorológica

2 Sonda de temperatura

2 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA



1 Indicador del tiempo

2 Hora

3 Icono de la alarma

4 Testigo del radiocontrol

5 Hora

6 Indicador de humedad interior

7 Temperatura exterior

8 Indicador de humedad exterior

9 Tecla **SET (AJUSTE)**

10 Tecla **MEM**

11 Botón **RESET**

12 Tecla **SNOOZE/LIGHT (SNOOZE/LUZ)**

13 Tecla **+**

14 Tecla **-**

15 Compartimento de las pilas (2 x LR06 AA)

16 Compartimento de las pilas (2 x LR03 AA)

3 - FUNCIONES PRINCIPALES

- Visualización de las temperaturas y del porcentaje de humedad interiores y exteriores
- Visualización de la hora en formato 12 o 24 h
- Hora radiocontrolada (DCF77)
- Alarma diaria (despertador)
- Sonda exterior inalámbrica

C - CONFIGURACIÓN

1 - PUESTA EN MARCHA RÁPIDA

Es obligatorio seguir las etapas que se muestran a continuación según el orden descrito.

Introduzca 2 pilas AA LR06 (no incluidas) en la estación **15**. Introduzca después 2 pilas AAA LR03 (no suministradas) en la sonda exterior respetando la polaridad**16**.

EMPAREJAMIENTO DE LA SONDA CON LA ESTACIÓN

Una vez introducidas las pilas, el emparejamiento es automático. Para forzar este emparejamiento, en caso necesario:

- En la estación, mantenga pulsado durante 5 s el botón **DOWN (ABAJO)**, el indicador  se pondrá a parpadear
- En la sonda exterior, retire y vuelva a introducir las pilas colocándose cerca de la estación meteorológica

AJUSTE DE FECHA Y HORA

- Mantenga pulsada la tecla **SET (AJUSTE)** hasta que parpadee «°C».
- Ajuste la elección de la unidad de medición con las teclas + y - (°C = Celsius o °F = Fahrenheit). Confirme con la tecla **SET (AJUSTE)**.
- **24h** ou **12h** parpadea en la pantalla, ajuste el formato de visualización de la hora con las teclas + y - . Confirme con la tecla **SET (AJUSTE)**.
- Las dos cifras: **00** parpadean en la pantalla. Ajuste el huso horario con las teclas **UP (ARRIBA)** y **DOWN (ABAJO)**. Confirme con la tecla **SET (AJUSTE)**.
- Ajuste después las horas con las teclas + y - . Confirme con la tecla **SET (AJUSTE)**.
- Ajuste los minutos con las teclas + y - . Finalmente, confirme con la tecla **SET (AJUSTE)**.

AJUSTE DEL DESPERTADOR

- Pulse una vez la tecla **SET (AJUSTE)**: la indicación **AL** aparecerá al lado de la hora.
- Pulse durante **3 s** la tecla **SET (AJUSTE)**: La hora del despertador parpadeará en la pantalla. Ajuste la hora del despertador con las teclas + y -
- Pulse la tecla **SET (AJUSTE)** para confirmar.

Los minutos parpadearán en la pantalla.

- Ajuste los minutos del despertador con las teclas + y -
- Pulse la tecla **SET (AJUSTE)** para confirmar. **Zz 05** parpadea en la pantalla.
- Ajuste la duración del recordatorio de alarma con las teclas + y -
- Termine el ajuste con una pulsación breve de la tecla **SET (ALARMA)**
- Durante la alarma del despertador, una pulsación de la tecla **Snooze/Light (Snooze/Luz)** permite detener y aplazar la alarma según el tiempo preestablecido anteriormente (**Zz**). Para activar el despertador, pulsar una vez la tecla +, un icono de campana  (3) aparecerá entre la hora y los minutos
Para desactivar el despertador, pulse una vez la tecla +, la campana (3) desaparecerá.
La duración del timbre es de 2 minutos como máximo.

AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA HORA

Para iniciar el ajuste automático de la hora de la estación, mantenga pulsada la tecla + hasta que parpadee el indicador  (4). La estación pasa a recepción por radio (durante 7 min) e intenta captar la señal de la hora DCF77 para actualizar automáticamente la hora y la fecha.

Observación: para una visualización correcta se debe ajustar adecuadamente el huso horario. Si la recepción es insuficiente, acerque la estación a una ventana.

Asegúrese de apartar la estación 2,5 m de cualquier fuente de interferencia (televisión, enrutador, microondas, etc.)

En cualquier momento puede detener la búsqueda de la señal si esta no está disponible, pulsando el botón +.

VISUALIZACIÓN VALORES MÍN.-MÁX.

- Una pulsación breve de **MEM** muestra los valores máximos medidos, una nueva pulsación de **MEM** muestra los valores mínimos medidos,

una tercera pulsación de **MEM** le devuelve la visualización de los valores actuales. Una pulsación mantenida durante **3 s** de **MEM** borra los valores **MÍN./MÁX.** de la memoria.

REINICIO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA:

En caso de problemas, de ajuste erróneo o de funcionamiento incorrecto se pueden restaurar los ajustes de fábrica de la estación pulsando la tecla **RESET** (B.6). Deberá realizar de nuevo la configuración.

D - INFORMACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estación meteorológica	
<i>Alimentación</i>	- La estación funciona con 2 pilas LR6 (no suministradas) - La sonda funciona con 2 pilas LR3 (no suministradas)
<i>Autonomía</i>	de 1 a 2 años en condiciones normales de uso.
<i>Frecuencia</i>	433,92MHz
<i>Alcance entre la sonda y la estación</i>	60m en campo abierto.
<i>Rango de medición de la temperatura interior</i>	0 °C (32 °F) ~ 50 °C (122 °F)
<i>Rango de medición de la temperatura exterior</i>	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
<i>Rango de medición de la higrimetría</i>	20 % HR ~ 95 % HR
<i>Unidad de medición de la temperatura</i>	Celsius (°C) o Fahrenheit (°F).
<i>Dimensiones de la estación</i>	129mm x 87,5mm x 38,5mm
<i>Dimensiones de la sonda</i>	92mm x 40mm x 23mm
<i>Materiales</i>	ABS

2 - SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

La vida útil de las pilas es de uno a dos años dentro de un uso normal.

Utilice 2 pilas alcalinas tipo LR06 AA 1,5V para la estación y 2 pilas alcalinas de tipo LR03 AAA 1,5V para la sonda exterior respetando la polaridad indicada.

3 - GARANTÍA

- Este producto tiene una garantía de 2 años para las piezas y la mano de obra desde la fecha de la compra. Es obligatorio conservar el justificante de compra durante todo el periodo de la garantía.
- La garantía no cubre los daños causados por negligencia, golpes o accidentes.
- Cualquier intervención en el aparato anulará la garantía.

4 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO

- A pesar de todo el cuidado que hemos aportado al diseño de nuestros productos y a la realización de estas instrucciones, si encuentra dificultades durante la instalación del producto o tiene cualquier pregunta, le aconsejamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestros especialistas que se encuentran a su disposición para asesorarle.
- En caso de problema de funcionamiento durante la instalación o tras unos días de uso, debe ponerse en contacto con nosotros mientras se encuentra delante de la instalación para que nuestros técnicos diagnostiquen el origen del problema, ya que este seguramente se deba a un ajuste no adaptado o una instalación no conforme. Si el problema procede del producto, el técnico le dará un número de expediente para la devolución a la tienda. Sin este número de expediente, la tienda tendrá derecho a rechazar el cambio del producto.

Póngase en contacto con los técnicos de nuestro servicio posventa en el:

+ 34 902 101 633 Service 0,35 €/min
+ prix appel

De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h.

Avidsen se compromete a disponer de existencias de las piezas de repuesto para este producto durante el periodo de garantía contractual.

5 - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Avidsen declara bajo su entera responsabilidad que el equipo con referencia 107252 cumple con la legislación aplicable de armonización de la Unión y que su conformidad se ha evaluado según las normas aplicables vigentes:

- Directiva RED 2014/53/UE

EN 300220-1 V3.1.1
EN 300220-2 V3.2.1
EN 300 330-2 V2.1.1

- Directiva LVD 2014/35/UE

EN 62368-1:2014 + A11:2017
EN 62479:2010
EN 50663:2017

- Directiva EMC 2014/30/UE

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1

El producto anteriormente mencionado cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y con la Directiva Delegada 2015/867/UE.

Firmado por Alexandre Chaverot, presidente, en nombre de Avidsen
19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, Francia

En Tours, a 20/12/2022





avidsen

Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia